

KM.	OSA	VOITELUAINE	HUOMAUTUKSIA	YLEISET TIEDOT
1500	Alusta Jarruston nestesäiliö	Shell Retinax Erikoisneste	Rasvapuristin. Voitelukohdat: Jousien riipukkeissa ja tapeissa 11 Kuningastapeissa 4 Ohjausvälitangossa 2 Raidetangossa 2 Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.	Moottori: 6-syl. (n. 3.300 cm ³). Jäähdyttävä: 13,25 l. Polttoainesäiliö: 61 l. Vaihdelaatikko: 3-vaiht., 2:n ja 3:s synkromesh. Vetopyörästä: Hypoidihammastus. Jarrut: neste. Jousitus: puolielliptinen. Iskunvaimentajat: neste. Murrosnivel: neulalaakerit, tehtaassa täytetyt. Renkaat: Ilmanpaine: <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> edessä: takana: </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 5,50 × 16 2,25 2,25 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 6,00 × 16 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> Suosittelaa 1,7 2,1 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> Nopea pysähdys 2,0 2,1 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> Nopea ajo 1,7 2,25 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 6,50 × 16 2,0 2,0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 5,25 × 16 2,25 2,25 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 6,00 × 18 (7 hengen) 2,25 2,25 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 6,00 × 18 (muut) 2,0 2,0 </div>
3000	Moottori Vaihdelaatikko — ylivaihteinen Vesipumppu Generaattori Virranjakajan akseli Ilmanpuhdistaja (öljyssä kostutettu malli) ja öljyntäyttöaukon ilma-suodatin	Kesällä: Talvella: Double Shell Single Shell Gear Shell Gear Shell Light Golden Shell Shell Water Pump Grease Single Shell Shell Wheel Bearing Grease Triple Shell	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 4,75 l. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista. Rasvapuristin. Yksi voitelukohta. Öljykannu. Kaksi voitelukohta. Kymmenen pisaraa. Kierrerasvakuppi. Pese suodatin bensiinissä, anna kuivua, kasta Triple Shelliin, anna liian valua pois ja aseta paikoilleen.	
9000	Vaihdelaatikko Kytkin- ja jarrupolkimet ja -nivelet Etupyörien laakerit Käynnistinmoottori Virranjakaja: nokka — katkojajasara — keskipakoissäätävä Ohjauskierukka Ilmanpuhdistaja (öljymallinen)	Shell Retinax Shell Wheel Bearing Grease Single Shell Shell Motor Grease Single Shell Single Shell Shell E. P. Spirax Heavy Triple Shell	Tyhjennä. Huuhtelee. Tyhjennä. Tilavuus: 1,1 l., ylivaiht. 1,6 l. Rasvapuristin. Kolme voitelukohta. Irroita navan kansi ja napa. Puhdista ja täytä laakerit. Öljykannu. Yksi voitelukohta. Voitele ohuesti! Öljykannu. Vain pisara! Öljykannu. Irroita pyöriä ja tipauta pari pisaraa huopaan. Tulppa. Täytä. Tyhjennä öljysäiliö, pese bensiinissä ja anna kuivua. Täytä merkkiin asti.	
12000	Moottorin öljysuodatin		Uusittava!	
15000	Takasilta	Hypoid Gear Lubricant E.P.	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 1,5 l.	
18000	Takapyörien laakerit	Shell Wheel Bearing Grease	Rasvapuristin. Aseta tulpan tilalle nippa ja voitele.	

PLYMOUTH
6 (MALLIT P. 5 — P. 6)
1938

